



Stecke zunächst die Schulterpasse rechts auf rechts auf die Schulternaht des Vorderteils. Achte hierbei darauf, dass die richtige Seite der Passe an dem Vorderteil befestigt wird (Orientiere dich an den Knipsen des Schnittmusters!). Befestige beide Schulterpasse an den beiden Vorderteilen und nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm die Schulterpasse an. Bügle die Naht sorgfältig glatt. Wenn du die kurze Variante nähst, überspringe den nächsten Schritt und fahre auf Seite 6 mit dem Schalragen fort.



Befestige nun den "Taschenbeutel innen" rechts auf rechts wie auf dem Bild erkennbar an der ausgeschnittenen Rundung des Vorderteils. Nähe die Rundung mit einem Geradstich fest und knipse sie mit einer Schere mehrmals ein. Klappe den Taschenbeutel um und bügle die Naht sorgfältig glatt. Steppe nun die Kante knappkantig mit einem Geradstich ab.





Klappe die Nähte um und bügle sie sorgfältig glatt. Nun steppst du die Naht knappkantig mit einem Geradstich ab.



Lege die beiden Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückteil. Die Schulterpasse liegt dabei auf der Schulternaht des Rückteils. Nähe nun das Vorderteil anhand der Schulterpasse an der Schulternaht des Rückteils fest. Klappe die Vorderteile um und bügle die Naht glatt. Nun befestigst du den Schalkragen an dem Vorderteil. Der Schalkragen führt vom vorderen Saum über die Schulterpasse-Naht einmal komplett an der vorderen Öffnung des Cardigan-Vorderteils herum. Die offenen Kanten des Schalkragens enden dabei 2 cm vor den Kanten des Vorderteils ab. Nähe den Schalkragen wieder mit einer Overlock-Naht fest.



Befestige nun den Ärmel an der Rundung des Vorder- und Rückteils. Achte dabei genau darauf, dass der Ärmel richtig herum angebracht wird. Befestige zunächst nur die Knipse der Ärmelmitte an der Schulternaht und die Knipse von Passe, Vorderteil sowie Rückteil an den jeweiligen Knipsen des Ärmels. Die restliche Weite des Ärmels verteilst du nun gleichmäßig und steckst alles gut fest. Nähe den Ärmel dann an das Vorder- und Rückteil.



Lege nun die Ärmelnaht sowie die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und nähe diese in einem Rutsch fest.