

8/ Replier le bord bas vers le haut, sur une largeur (hauteur) de 4 cm.



9/ Faire une couture sur les 3 côtés, à 3 mm du bord.

On ferme l'ouverture par la même occasion.

ATTENTION : NE PAS coudre la longueur du bas !

