Conseils/Infos :

-Bien lire chaque étape jusqu'au bout avant de commencer à coudre : cela évite de manquer certaines informations importantes et de devoir tout découdre.
-Commencer et terminer chaque couture par des points d'arrêt.
-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu
-Les patrons se reportent sur l'arrière du simili
-Les marges sont incluses dans les patrons (Les patrons sont à taille réelle, mesures en CM)

Découpe :

-Décalquer les pièces situées sur les planches et les découper ensuite sur le tracé.
-Certaines pièces ne figurent pas sur les planches, il faut donc les découper en plus :

2 rectangles de 23 cm x 30 cm pour le corps du sac : en tissu (corps du sac), en doublure, en ouatine
2 rectangles de 22 cm x 20 cm pour les bandoulières : en coton (doublure)
2 rectangles de 20 cm x 4 cm pour les bandoulières : en ouatine
1 rectangle de 23 cm x 4 cm en simili-cuir : le collier
2 petits rectangles de 0.9cm-1cm x 3,5 cm en simili-cuir : le sparadrap

Pas à pas :

1. Piquer les parties en simili-cuir noir sur l'œil. Piquer uniquement la partie supérieure pour le bas et la partie inférieure pour le haut.

2. Epingler la mâchoire sur le rabat, en insérant les yeux en-dessous de cette dernière. Piquer le bord supérieur de la mâchoire.

3. Piquer le contour des yeux et fixer le museau à l'aide de la pince adaptée.

4. Piquer quelques points zigzag serrés sur la mâchoire, ainsi qu'une ligne au milieu. Cette dernière s'arrête 2-3 cm avant le museau.

5. Piquer une cicatrice en ligne droite. Faire attention à bien la piquer **à quelques millimètres au-dessus de l'œil.**

6. Piquer par-dessus la cicatrice au point zigzag serré. Piquer ensuite les dents et le petit sparadrap (bien suivre les bords du sparadrap).

7. Epingler les parties des oreilles deux à deux, endroit contre endroit. Piquer à 1 cm, le long du bord en laissant le haut ouvert. Couper l'excédent de tissus aux ciseaux crantés. Retourner les oreilles sur l'endroit en formant les coins à l'aide d'un crayon.

8. Replier le haut de l'oreille et faire une couture pour maintenir. Attention aux couleurs de vos fils sur la bobine et la cannette.

9. Epingler les oreilles sur le rabat, à 2 cm du haut, endroit contre endroit. Piquer le long du bord.

10. Thermocoller la doublure du rabat et fixer la partie mâle du bouton-pression magnétique.

11. Epingler les parties du rabat (doublure et face avant) endroit contre endroit. Piquer à 1 cm du bord en laissant le haut ouvert. Couper l'excédent de tissus aux ciseaux crantés. Faire une fente avec les ciseaux dans le bas du rabat, au milieu de la mâchoire. Attention : ne pas couper dans la couture. Retourner le rabat sur l'endroit et le former.