

## NORMALES SHIRT



Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander legen und die Schulternähte schließen.

Weiter geht es mit den Ärmeln.

S. 4

## ÄRMEL NÄHEN (normale Ärmel)



Ärmel rechts auf rechts mit der Mittelmarkierung auf die Schulternäht legen und gleichmäßig nach links und rechts am Oberteil feststecken. Anschließend festnähen.

Wiederhole den Schritt für den zweiten Ärmel.




Schlage den Saum deiner Ärmel zunächst um 1,5cm nach innen und bügel die Kante. Anschließend schlägst du die Kante noch einmal nach innen um. Bügel die Kante und stecke sie mit ein paar Nadeln fest. Nähe den Saum knappkantig und mit einem kleinen, elastischen Stich fest.

## ÄRMEL NÄHEN (Puffärmel)



Zunächst werden die Ärmelbögen gerafft. Stelle dazu an deiner Nähmaschine einen weiten Stich ein und verringere die Fadenspannung, damit der Faden schön locker ist.

Näh nun zweimal innerhalb der Nahtzugabe entlang der Kante von Markierung zu Markierung.



Auf einer Seite beide Unterfäden in die Hand nehmen und den Stoff zusammen ziehen. Enden der Ärmel an die Seitennähte des Oberteils feststecken und den Stoff weiter raffen bis er an die Armöffnung passt. Raffung gleichmäßig verteilen. Enden der Raffung verknoten und den Ärmel gut feststecken. Achte darauf, dass die Mitte des Ärmels auf der Schulternäht sitzt. Anschließend wird alles zusammen genäht.

